

Nastavenie motora pre prijímače AB IPBox 200S/400S.

K tejto rade prijímačov sú doporučované motory STAB HH90/100/120, a SM3D12.

Prijímače rady AB IPBox plne podporujú **automatický mód ovládania motora** v režime STAB/USALS.

Pred nastavením motora vždy vykonajte výrobné nastavenia : **Menu – Obnoviť výrobné nastavenia - OK.**

1. V Menu – Nastavenie systému - Nastavenie LNB -

/pre 400S : **Pripojenie** nastavte **oddelený** ak používate nezávislú anténu pre každý tuner alebo **Loop through** ak máte medzi tunermi káblovú prepojkú/

nastavte **Počet LNB** podľa počtu satelitov ktoré budete prijímať (Ďalšie satelity môžete pridať aj neskôr)

Vstúpte do jednotlivých políčok potvrdte **OK** a zvolte v políčku **Názov satelitu** jednotlivé satelity. V tomto okne môžete tiež zmeniť v riadku **TP freq** frekvenciu kontrolného transpondéru (má význam iba pre kontrolu príjmu)

/pre 400S : ak používate 2 samostatné paraboly s motorom môžete pomocou **modrého tlačidla** skopírovať nastavenie **Tunera 1** na **Tuner 2** /

2. V Menu – Nastavenie systému – USALS nastavenie

/pre 400S : ak používate 2 samostatné paraboly s motorom zvolte Tuner 1/

V políčku **Názov satelitu** postupne zvolte každý z prijímaných satelitov a v políčku **DiSEqC 1.3 (USALS)** zvolte u každého **Aktivovať**

/pre 400S : ak používate 2 samostatné paraboly s motorom musíte USALS **Aktivovať** aj pre Tuner 2/

3. V políčkach- **Zem.dĺžka, Zem.šírka** (u niektorých verzií image po stlačení **zeleného tlačidla**) zadajte zemepisnú polohu miesta príjmu. (obec/mesto)

Poznámka :*Polohu môžete zistiť z mapy, pomocou GPS, alebo na stránke www.abcom.sk v sekcii podpora – „vyhľadanie zemepisnej polohy pre USALS“ . Na stránke zvolíte svoju krajinu a potom zadáte názov obce/mesta (bez diakritiky).*

4. V Menu – Nastavenie systému – **Vyhľadávanie programu** zvolte metódu vyhľadávania programov a vyhľadajte požadované programy. Prijímač automaticky natočí anténu na požadovaný satelit a vyhľadá programy.

Ak prijímač niektorý za satelitov nedokáže naladiť (za predpokladu že satelit je v pracovnom rozsahu motora v mieste príjmu) je nutné skontrolovať nastavenie antény.

Poznámka :*V žiadnom prípade neotáčajte anténou za pomoci tlačidiel DO. Na ručné nastavenie motora slúži Menu – Nastavenie systému – DiSEqC 1.2 pozicionér.*