

# Jak spustit PiP, jak spustit PiP s nahrávkou z HDD ?

## 1. Spuštění PiP

Pokud koukáme na TV, zmáčkeme modré tlačítko a opět modrým zvolíme aktivovat.

Nyní se zdá že se nic nestalo, ale PiP je již aktivován, nyní v seznamu programů můžeme navolit druhý program na který chceme koukat. První program se nám objeví v malém PiP okně.

Přepínání mezi hlavním a PiP oknem, posun okna opět přes modré tlačítko.

Pokud máme box osazen jedním tunerem, tak při aktivaci PiPu a následném výběru druhého programu se nám nabídne pouze nabídka která je vysílána na stejném transponderu (jsou tučně zvýrazněny).

Pokud máme box osazen dvěma tunery, můžeme jako druhý program zvolit jakýkoliv.

V případě že používáme jako klienta MGCAMD, tento neumožňuje současné dekódování dvou programů. Toto řeší plugin OSCAM.

PiP funguje pouze s SD programy.

## 2. Spuštění PiP pro nahrané pořady.

Koukáme na program který chceme sledovat v PiP okně, zmáčkeme modré tlačítko a opět modrým zvolíme aktivovat. Nyní se zdá že se nic nestalo, ale PiP je již aktivován.

Zmáčkeme tlačítko FILES a vybereme uloženou nahrávku a spustíme. Nyní máme v PiP okně program z tuneru a v hlavním okně obraz z nahrávky.

Mnoho zdaru