

Uživatelský manuál pro Wireless card splitter SmartWi


Děkujeme za nákup SmartWi. Věříme, že vám výrobek bude sloužit k plné spokojenosti.

Obsah balení:

- master jednotka
- tři klientské karty
- napájecí zdroj

Tento návod představí SmartWi a způsob jeho zapojení. Ponechte si tento návod pro budoucí použití. Čtěte návod pozorně. Na www.smartwi.net se těšíme na vaše komentáře a připomínky.

SmartWi master jednotka vyžaduje napájení buď ze sítě (pomocí zdroje) nebo z USB konektoru počítače PC.



připojte síťový adaptér do konektoru master jednotky

rozsvítí se zelená LED dioda

Spárujte klientské karty s master jednotkou. Zasuňte první klientskou kartu do master jednotky a počkejte 10 sekund. Opakujte i pro ostatní klientské karty.



Zasuňte smartkardu určenou pro váš satelitní, kabelový nebo terestriální přijímač do SmartWi master jednotky čipem tak, jak je naznačeno na obrázku master jednotky.

Zasuňte jednu z klientských karet do přijímače.

Satelitní, kabelový nebo terestriální přijímač bude považovat klientskou kartu za originální smartcard.

Se SmartWi lze adresovat maximálně 7 klientských karet a sledovat minimálně čtyři různé kanály v jeden okamžik.



Poznámka:

Některé přijímače potřebují přesunout ATR řetězec z klientské karty pro správnou funkci.

Postup:

Připojte napájení do SmartWi master jednotky.

Zasuňte originální smart kartu od poskytovatele do master jednotky a vyčkejte 5 sekund. Dbejte na správné zasunutí, jak je naznačeno na master jednotce

Vyjměte smart kartu

Nyní zasuňte klientskou kartu do master jednotky a vyčkejte, než začne zelená LED dioda blikat. Jakmile se tak stane, ATR řetězec byl přesunut do klientské karty.

Nyní zasuňte originální smart kartu so master jednotky a klientskou kartu do přijímače.